

EFFETTONEVE

CREARE BELLISSIMI MANUFATTI RICOPERTI DI NEVE BIANCA, SOFFICE, RESISTENTE, INODORE



COMPONENTI:

SECCHIELLO CON COPERCHIO
MOTORINO SOFFIATORE MONTATO SUL COPERCHIO
REGOLATORE (RIDUTTORE) DI VELOCITA'
TUBO FILETTATO COLLEGATO AL SECCHIELLO
PISTOLA EROGATRICE DI COLLA MONTATA SUL TUBO
SACCO DI NEVE 12 LT
COLLA SPRAY 600 ML 5 BOMBOLE

ISTRUZIONI:

RIEMPIRE IL MASTELLO PER CIRCA 1/3 DEL SUO VOLUME CON LA NEVE IN POLVERE.
ESERCITANDO PRESSIONE AGGANCIARE LA BOMBOLA DI COLLA ALLA PISTOLA EROGATRICE, POSIZIONARE L'UGELLO BEN DRITTO RISPETTO ALLA PISTOLA.
INSERIRE LA SPINA DEL MOTORINO NEL REGOLATORE DI VELOCITA' QUINDI INSERIRE IL REGOLATORE DI VELOCITA' IN UNA SPINA A 220V.
RUOTARE IL REGOLATORE DI VELOCITA' NELLA POSIZIONE MINIMA.
AVVICINARSI AD UN OGGETTO TENENDO LA PISTOLA IN MANO DIREZIONATA VERSO DI ESSO.
ACCENDERE L'INTERRUTTORE DEL MOTORINO.
RUOTARE IL REGOLATORE VERSO LA POSIZIONE MASSIMA FINO A VEDER FUORIUSCIRE IL SOFFIO DI NEVE.
PREMERE IL GRILLETTO DELLA PISTOLA E DIREZIONARE IL GETTO (polvere e colla) VERSO L'OGGETTO.

CONSIGLI:

SPRUZZARE UN VELO DI COLLA SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE SUBITO PRIMA DI SOFFIARE LA NEVE.
VERIFICARE CHE L'UGELLO DELLA BOMBOLA SIA DRITTO RISPETTO ALLA PISTOLA.
CONTROLLARE CHE I PRODOTTI (neve e colla) NON SI ESAURISCA DURANTE L'UTILIZZO.
POICHE' PER EFFETTO DEL RISUCCHIO LA NEVE TENDE A POSIZIONARSI SUI BORDI DEL MASTELLO, DI TANTO IN TANTO SCUOTERLO LEGGERMENTE PER RIPOSIZIONARE LA NEVE AL CENTRO.
LA DISTANZA DALL'OGGETTO, LA DURATA DELL'APPLICAZIONE, LA VELOCITA' DEL SOFFIATORE FANNO VARIARE L'EFFETTO NEVE: LA NEVE AVRA' MAGGIORE CONSISTENZA E COMPATTEZZA SE APPLICATA DA UNA DISTANZA RAVVICINATA, SARA' PIU' LEGGERA E SOFFICE SE LASCIATA CADERE DA DISTANZA MAGGIORE.